



Vroom 24 Installation de l'appareil dans un placard

1.
Placer le gabarit en carton à l'intérieur du placard.




2.
Placer le support de fixation dans le gabarit.




Fixer au moyen de 5 vis comme illustré.


3.
Retirer le gabarit en carton.




4.
Installer le panneau latéral. Le fléchir jusqu'à ce que les bords rentrent sous les 5 languettes en plastique moulé.



5.
Attacher les supports d'accessoires comme illustré.




6.
Installer l'appareil dans le support de fixation en le poussant en place comme illustré. Il s'encliquettera en place s'il est installé correctement.



7.
Raccorder le conduit d'aspiration au raccord de l'appareil situé à l'arrière comme illustré. NE PAS coller. Il s'agit d'un ajustement serré seulement.




8.
Raccorder les câbles basse tension à l'arrière de l'appareil.



MODE D'EMPLOI DE VOTRE NOUVEL APPAREIL

1. Activation

Il suffit de soulever la poignée jusqu'à ce que l'appareil s'enclenche. Puis sortir la poignée.



5. Utilisation d'accessoire




**Non disponible sur tous les modèles*

2. Réglage de l'aspiration

Tirer sur le bouton vert et tourner.


À DROITE = Plus
À GAUCHE = Moins



**Non disponible sur tous les modèles*

6. Une fois fini


Basculer le système de blocage du flexible vers le haut.



3. Blocage du flexible

Tirer la longueur de flexible souhaitée.

Puis basculer le système de blocage vers le bas comme illustré pour le tenir en place



7. Escamotage du flexible

Couvrir l'extrémité de la poignée avec la main.

Le flexible s'escamote automatiquement



4. Aspiration avec la poignée

Le bord arrondi de la poignée signifie que vous pouvez utiliser l'aspirateur sans accessoire.



8. Rangement de la poignée

Placer la poignée à l'intérieur du bouton vert et la mettre en position de rangement comme illustré.

L'appareil s'arrête automatiquement.

